

Skrócenie opaski z otworami na zacisk rury dolnej



POLUZUJ NAKRĘTKĘ SZEŚCIOKĄTNĄ

Najpierw odkręć całkowicie kluczem 13mm nakrętkę samohamującą trzymającą kostkę montażową po tej stronie taśmy stalowej, po której taśma ma wiele otworów.

Następnie wyjmij kostkę montażową wraz z taśmą z obejmmy.



POLUZUJ NAKRĘTKĘ ZABEZPIEZAJĄCĄ

Teraz odkręć całkowicie obie nakrętki samohamujące 8mm używając wysokiej jakości klucza płaskiego lub oczkowego 8mm.

Ze względów bezpieczeństwa śruby imbusowe są wklejone w kostkę montażową i nie wolno ich odkręcać!



SKRÓĆ PERFOROWANĄ TAŚMĘ STALOWĄ

Zdejmij perforowaną taśmę z gwintowanych trzpieni kostki montażowej i skróć ją do żądanej długości.



ZAMONTUJ

Przykręć mocno perforowaną taśmę do kostki montażowej, a następnie zamontuj całą obejmę do dolnej rury ramy roweru dziecięcego.